

012 エアダクト Air Ducts

■ 接着位置 Cementing position

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

左側面図 / Left Side View

2 内側 Inner side

Warning 重要!! 必ず確認してください!! Important!! Check this first!!

組み立てたエアダクトにエンジン2基を接着します。その際、左右のエンジンを平行にそろえてしっかり接着します。接着後、完全に接着剤が乾くまで数時間は置いておきます。 Cement the two engines to the previously assembled air-ducts. Make sure left and right engines are parallel and fix firmly. After cementing, wait for some hours until cement completely dries up.

左側面図 / Left Side View

背面図 / Rear View

013 穴開け加工 How to Open Holes

Warning B-2パーツの内側から組み立てに必要な穴をピンバイス&ドリル刃で開けます。穴のサイズに注意して開けてください。 With a pin vise and a drill blade, open the necessary holes in order to assemble the parts from the inner side of part B-2. Pay attention to the size of the holes.

1 0.8mm **Warning** 箇所のみ、穴を開けます。 Drill only one hole here.

2 1.0mm 1.0mm **Warning** 切り落とし部分 Part to cut off 穴を2回開けて、残ったところをデザインナイフなどで切り落として楕円形にする。 Open two holes with a pin vise and a 1mm diameter drill blade, scraping the leftovers with a design cutter, to get an oval shape.

3 1.0mm 1.0mm

22ページ 035 にて参照 Refer to paragraph 035 on page 22.

Warning 兵装の選択に合わせて穴開けの選択を行います。 Check where to drill the holes according to the selected weapons.

ミサイル用パイロン (H-19, H-20) を取り付ける時のみに穴を開けます。(26ページ参照) Drill these holes only if you want to attach the pylons for the missiles (parts H-19, H-20). (See page 26 for details.)

26ページ 044 にて参照 Refer to paragraph 044 on page 26.

H-19 H-20 **Not Attached** 穴開けない。 Don't drill any hole here.

翼下ドロップタンク (F-3, F-4) を取り付ける時のみに穴を開けます。(25ページ参照) Drill these holes only if you want to attach the under wing fuel tanks (parts F-3, F-4). (See page 25 for details.)

25ページ 042 にて参照 Refer to paragraph 042 on page 25.

F-3 F-4 **Not Attached** 穴開けない。 Don't drill any hole here.

014 エンジンの搭載 Attaching Engine

■ 接着位置 Cementing position

AIM-7 Sparrow Missiles 前側ミサイルベイ搭載時 Front missile bay mounted

Option

AIM-7 Sparrow Missiles 前側ミサイルベイ“未”搭載時 “未”搭載時 Front missile bay “yet to be” mounted

B-4 **Not Attached** 付けない

B-4 **Attached** 付ける

25ページ 043 にて参照 Refer to paragraph 043 on page 25.

Warning AIM-7スパーローミサイル (F-5, F-7, F-8) を取り付けない場合を選択した時のみ、B-4パーツを取り付けます。(25ページを参照) Attach part B-4 only if you don't want to attach the AIM-7 Sparrow Missiles (parts F-5, F-7, F-8). (See page 25 for details.)

013

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

Warning 接着部分が曲がらないように注意!! Pay attention not to bend the attaching surface!!

012

013

左側面図 / Left Side View

015 右主翼 Right Main Wing

■ 接着位置 Cementing position

取り付け位置がうっすらとモールドで表示されています。 The attachment position is slightly outlined on the mold.

Warning 左右の形状に注意!! Pay attention to the shape of left and right sides!!

E-16 2 内側 Inner side

D-5

E-16は右翼へ接着します。左翼(E-2)と間違いないように注意!! Part E-16 attaches to the right wing. Be careful not to mix up the part with the left wing (part E-2)!!

右翼 Right Wing

014

2 内側 Inner side

2 内側 Inner side

1-4

B-5

D-5

1-4

Warning アンダーゲートを切り落とします。 Cut the undergates.

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

1-4

B-5

上面図 / Top View

正面図 / Front View