

### 1/72-022 機体上面 Upper Surface Panel

■ 接着位置 Cementing position

**B-2**

内側 / Inside

**拡大図 / Zoom View**

**B-2**

**Cut**

**Attention**

A・Bランナーは、1/72と1/144の2枚あるのでパーツを切り出す際は間違えないように注意してください。There are A and B runners for both 1/72 and 1/144 scales, so be careful not to mix up the scales when you are cutting the parts off the runners.

**1/72-021**

### 各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

**B-2**

FWD

正面図 / Front View

### 1/72-023 機体下面外板 Lower Surface Panel

**1/72-022**

**Attention**

A・Bランナーは、1/72と1/144の2枚あるのでパーツを切り出す際は間違えないように注意してください。There are A and B runners for both 1/72 and 1/144 scales, so be careful not to mix up the scales when you are cutting the parts off the runners.

**Attention**

B-8は形状を合わせて取り付けます。Attach B-8 to fit shape.

内側 / Inside

**B-3**

**Cut**

**B-3**

**B-8**

**Cut**

**Cut**

**Cut**

**Cut**

### 各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

**B-8**

背面図 / Rear View

**B-3**

### 1/72-024 機首外板とエンジンカウリング Nose Fairing and Engine Cowling

■ 接着位置 Cementing position

**B-6**

**B-7**

エンジンカウリング Engine Cowling

**1/72-023**

**Attention**

A・Bランナーは、1/72と1/144の2枚あるのでパーツを切り出す際は間違えないように注意してください。There are A and B runners for both 1/72 and 1/144 scales, so be careful not to mix up the scales when you are cutting the parts off the runners.

**A-1** 機首外板 Nose Fairing

**Attention**

機関砲の先端を通してから取り付けます。Pass the barrels of the cannons through the part before attaching.

内側 / Inside

**B-6**

**Cut**

**B-7**

**Cut**

### 各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

**B-6**

**B-7**

正面図 / Front View

**A-1**

### 1/72-025 主脚(右側) Main Landing Gear (Right)

**1/72-024**

FWD

**C-8**

**H-1**

**H-5**

内側 / Inside

**C-4**

主脚カバー Main Landing Gear Door

内側 / Inside

**Attention**

主脚カバー(C-4)を先に取り付けます。Attach the main landing gear cover (C-4) first.

主脚(右側) Main Landing Gear (Right)

### 各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

底面図 / Bottom View

正面図 / Front View

**C-4**

**C-8**

**H-1**

**H-5**

背面図 / Rear View

### 1/72-026 主脚(左側) Main Landing Gear (Left)

**1/72-025**

FWD

**H-2**

**H-5**

**C-5**

内側 / Inside

**C-1**

主脚カバー Main Landing Gear Door

内側 / Inside

**Attention**

主脚カバー(C-1)を先に取り付けます。Attach the main landing gear cover (C-1) first.

主脚(右側) Main Landing Gear (Right)

**C-1**

主脚カバー Main Landing Gear Door

### 各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

底面図 / Bottom View

正面図 / Front View

**C-1**

**H-2**

**H-5**

**C-5**

背面図 / Rear View