

### 3-4. C 主翼桁とラジエーターダクト (右側) Main Wing Spar and Radiator Duct (Right)

ここに差し込む。  
Insert C5 here.

! おおよその角度で接着し、完全に硬化する前に主翼桁に取り付ける。  
Cementing at an approximate angle and attach to the main wing spar before it is completely dried.

! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。  
Do not damage the parts when cutting from the runner.

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

下下面図 / Bottom View

側面図 / Side View

上面図 / Top View

C-5取り付け位置図 / Attachment Position View

実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

C-5 アクチュエーター / Actuator

### 3-4. D 主翼外板下面 (右側) Lower Wing Plate (Right)

! 左右の形状に注意!!  
Pay attention to the shapes of left and right sides!!

C-35は右翼へ接着します。左翼(C-28)と間違いないように注意!!  
Attach part C-35 to the right wing. Be careful not to confuse with the left wing (part C-28)!!

! ①②③の順に取り付ける。  
Fit ①②③ in order.

! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。  
Do not damage the parts when cutting from the runner.

! ①②の順に取り付ける。  
Fit ①② in order.

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

C-35 主脚格納庫キャンバス (右側) / Undercarriage Bay Canvas Cover (Right)

B-1 B-2 B-13 B-20 主翼外板下面 (右側) / Lower Wing Plate (Right)

### 3-4. E 主翼桁上 (右側) Wing Spar Top (Right)

取り付け位置拡大図  
Attachment Position Zoom View

! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。  
Do not damage the parts when cutting from the runner.

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

B-25 主翼桁上 (右側) / Wing Spar Top (Right)

### 3-4. F 主翼外板上面 (右側) Upper Wing Plate (Right)

! 左右の形状に注意!!  
Pay attention to the shapes of left and right sides!!

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

正面図 / Front View

実機におけるパーツ名  
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

C-36 C-41 主脚格納隔壁 (右側) / Undercarriage Bay (Right)

B-19 B-23 主翼外板上面 (右側) / Upper Wing Plate (Right)

C-7 主脚リトラクターアップロック / Landing Gear Retractor and Up-Lock

B-24 前縁フラップ (右側) / Leading Edge Slat (Right)

! B-24は接着せずに挟み込むことで、主翼前縁フラップをスライドで再現出来る。  
Fit B-24 without cementing to let the flap on the wing leading edge slide.

内側 / Inside

主翼前縁自動フラップ: 上げ状態 / Main wing leading edge automatic flap: Raised

主翼前縁自動フラップ: 下げ状態 / Main wing leading edge automatic flap: Lowered

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

内側 / Inside

主翼前縁自動フラップ: 上げ状態 / Main wing leading edge automatic flap: Raised

内側 / Inside

主翼前縁自動フラップ: 下げ状態 / Main wing leading edge automatic flap: Lowered