


SECTION III PART 4 Wings / 主翼

PART 4
TOTAL PARTS
総パーツ数
64点

PART 4 では主翼の組み立てを解説しています。
下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。
We will explain how to assemble the wings in PART 4.
The pictures below demonstrate the result after all of the assembly steps in the index are complete.

TABLE OF CONTENTS

	Page	Number of Parts Used 使用パーツ数
III-4. A Fuselage Lower Side and Wings Spar 胴体下面と主翼桁	-17-	5 点
III-4. B Fuselage Lower Side Air Brake Movable Part 胴体下面エアブレーキ可動部	-17-	6 点
III-4. C Main Landing Gears Well 主脚収容庫	-18-	10 点
III-4. D Wings Movable Area 主翼可動部	-18-	4 点
III-4. E Inboard Machine Guns 内翼機銃	-19-	6 点
III-4. F Outboard Wing Right Side 外翼右側	-19-	11 点
III-4. G Outboard Wing Left Side 外翼左側	-20-	11 点
III-4. H Attaching Outboard Wings 外翼の取り付け	-20-	6 点
III-4. I Attaching Inboard Wings Upper Side 内翼上面の取り付け	-21-	5 点
III-4. J Wings Completed 主翼の完成	-21-	0 点




Section III Part 4 Photo Scene 01

Picture of the Rear Main Wings / 主翼後方写真



Section III Part 4 Photo Scene 02

Picture of the Front Main Wings / 主翼前方写真



Section III Part 4 Photo Scene 03

Picture of the Main Wings Folded / 主翼折りたたみ写真




Section III Part 4 Photo Scene 04

Picture of the Main Wings Lower Side / 主翼下方写真

Wings 主翼



Section III Part 4




⚠ 組み立ての際の注意点: Warning Note When Assembling
🎨 塗料番号: Paint Number
🚫 接着しない: Do Not Cement
↔ Option 組み選択: Assembly Option

III-4. **A** Fuselage Lower Side and Wing Spar 胴体下面と主翼桁

Caution 組み立ての要注意事項 / Important Assembly Tips



III-4. **B** Fuselage Lower Side Air Brake Movable Part 胴体下面エアブレーキ可動部



⚠ A-40は、先端を斜めにして差し込む。裏表注意!
Insert A-40 while holding its tip diagonally.
Both sides attention.

⚠ A-40の組立後の状態。矢印のように可動する。
After A-40 is assembled it will pivot in the
direction of the arrow.