



026

主脚(左側)  
Main Landing Gear(Left)




Parts configuration after assembly.  
各パーツ接着位置




027

車輪カバー  
Wheel Cover



Parts configuration after assembly.  
各パーツ接着位置



Cross-Section View Inside Wings/  
翼内断面図



028

フラップ  
Flaps




そのまま取り付けると、フラップが下げた状態になります。上げた状態にするには、下記のような加工が必要になります。


When affixed without adjustment, flaps will be in a down position. To adjust the flaps to a raised position, follow the procedure outlined below.



フラップ上げ状態の加工。(加工を行うと下げ状態には戻せません。)  
Adjusting Flaps to Raised Position (following this process will render flaps unable to return to a down position)



Parts configuration after assembly.  
各パーツ接着位置



029

プロペラ  
Propeller



プロペラは軸のみに接着し、回転できるようにします。誤って機体に接着しないように注意しましょう。  
Assemble the propeller by gluing the axis only and making sure the assembled pieces are able to rotate. Please take caution not to accidentally glue the fuselage.

