

A-12 パーツ番号 / Part Number **!** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling **⊘** 接着しない / Do Not Cement **Cut** 不要部分をカットする / Cut the parts you don't need **■** 接着位置 / Cementing position

A-12 パーツ番号 / Part Number **!** 組み立ての際の注意点 / Warning Note When Assembling **■** 接着位置 / Cementing position

III-2. F Side Fuselage Air Brake

胴体側面エアブレーキ

Right Side / 右側

III-2. E

B-27 Air Brake Interior (Right) エアブレーキ内側右

G-2 Air Brake (Right) エアブレーキ右

I-8 Air Brake Cover (Right) エアブレーキ押え右

! B-27は、斜めにして可動部の先端を差し込む。Turn the air brake side ways to insert the tip of the air brake actuator.

! G-2のヒンジ部分を胴体内側の突起にはめ込みながら、B-27のみに接着を行い可動部とする。I-8は胴体のみに接着し、G-2・B-27に接着しないように注意する。Glue only B-27 to G-2 during assembly. Be careful not to glue the assembled air brake to the fuselage. The hinge pins of G-2 will snap into the fuselage sockets.

Left Side / 左側

III-2. E

B-26 Air Brake Interior (Left) エアブレーキ内側左

H-9 Air Brake (Left) エアブレーキ左

I-7 Air Brake Cover (Left) エアブレーキ押え左

! B-26は、斜めにして可動部の先端を差し込む。Turn the air brake side ways to insert the tip of the air brake actuator.

! H-9のヒンジ部分を機体側面内の突起にはめ込みながら、B-26のみに接着を行い可動部とする。I-7は胴体のみに接着し、H-9・B-26に接着しないように注意する。Glue only B-26 to H-9 during assembly. Be careful not to glue the assembled air brake to the fuselage. The hinge pins of H-9 will snap into the fuselage sockets.

塗料番号 / Paint Number	71051 (MA051) ニューラルグレイ Mr. C334	71057 (MA057) ブラック Mr. C33	70957 (MC031) フラットレッド Mr. C327	71010 (MA010) インテリアグリーン Mr. C122
---------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

! エアブレーキは矢印の方向に開閉可動が出来るか確認しながら組み立てる。When assembling make sure the air brake pivots open and close as shown by the arrow.

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

! エアブレーキは矢印の方向に開閉可動が出来るか確認しながら組み立てる。When assembling make sure the air brake pivots open and close as shown by the arrow.

III-2. G Engine Mount

エンジンマウント

B-1 Engine Mount (Front) エンジンマウント前

B-2 Engine Mount (Rear) エンジンマウント後

B-24 Carburetor (Right) キャブレター右

B-23 Carburetor (Left) キャブレター左

B-18 Generator 発電機

B-22 Auxiliary Equipment 補器

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

塗り分けを表示している。Showing the coloring.

Front View / 正面図 Side View / 側面図 Rear View / 背面図

III-2. H Fuselage Front Assembly

胴体前部の組み立て

! G-15とH-11は、III-2.Gを胴体に取り付けた後に取り付ける。Attach III-2.G to the fuselage then attach G-15 and H-11.

III-2. G

G-15 Fairing (Right) フェアリング右

H-11 Fairing (Left) フェアリング左

G-14 How to distinguish between left and right parts. 左右パーツ判別方法

! G-14は左右のパーツで形状が異なるので、よく確認して取り付ける。The shapes of the left and right parts of G-14 are different. Check carefully before attaching.

FWD Right / 右側 Left / 左側 FWD

Top View / 上面図

Attaching side / 取り付け面

Narrow / 狭い Wide / 広い

Right / 右側 Left / 左側

G-14 Right / 右側 Exhaust Glare Shield (Upper) 排気炎シールド上

G-14 Left / 左側 Exhaust Glare Shield (Upper) 排気炎シールド上

G-12 Exhaust Glare Shield (Lower Right) 排気炎シールド下右

G-13 Exhaust Glare Shield (Lower Left) 排気炎シールド下左

Part configuration after assembly. 各パーツ接着位置

FWD

G-14 Right / 右側 **G-14** Left / 左側

G-12 **G-13**

G-15 **H-11**

III-2. G

Side View / 側面図 Front View / 正面図 Side View / 側面図