

組み立て手順説明 断面図
Cross-Section View of Assembly Sequence

3-2. T

FWD

! 53ページの拡大図のように、主翼の後方から取り付ける。
As shown in the enlarged view on page 53, it is attached from the rear of the main wing.

3-3. H

1

図のように、湾曲させながら差し込む。
Insert it while bending it, as shown in the figure.

2

この位置に差し込む。
Insert it at this location.

3

この位置に合わせて取り付け。
Install it while aligning it with this position.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

! 1

1の先端部を、ここに取り付ける。
Attach the tip of item 1 here.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

FWD

2

下面図
Bottom View

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

3-2. T

3-3. H

左側面図 / Left Side View

正面図 / Front View

3-4. B
胴体下面外板
Belly Panel

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

A-2 胴体下面外板
Belly Panel

B-4 オイルクーラーカバー
Oil Cooler Cover

A-17 オイルクーラーフラップ
Oil Cooler Flap

3-4. A

B-4

A-2

内側取り付け位置図 /
Internal Mounting
Location Diagram

A-17

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

B-4

A-17

左側面断面図 /
Left Side Cross-Section View

3-4. C
フェアリング
Fairing

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

B-13 フェアリング(右側)
Fairing Right

B-14 フェアリング(左側)
Fairing Left

! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not cut off this area!

B-13

B-14

3-4. B

! 形状に合わせて組み立てる。
Align the shape to assemble.

各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.

FWD

A-13

A-14

上面図 / Top View