




### 3-5. A 主脚(右) Landing Gear (Right)




各パーツ接着位置/  
Parts configuration after assembly.




B3 Tire  
D-12・D-14 Wheel Hub  
D-26・D-29 Torque Arm  
D-3 Main Gear Strut (Right)  
主脚柱(右)




### 3-5. B 主脚(左) Landing Gear (Left)



各パーツ接着位置/  
Parts configuration after assembly.






B3 Tire  
D-11・D-13 Wheel Hub  
D-17・D-27 Torque Arm  
D-4 Main Gear Strut (Left)  
主脚柱(左)





### 3-5. C 主脚の取り付け Attaching Main Gears



取り付け方 / How to Install



取り付け方 / How to Install





### 3-5. D ブレーキパイプ Brake Pipe



B-16・B-17  
Brake Pipe  
ブレーキパイプ





### 3-5. E 主脚カバー (大) Main Gear Cover (Large)



E-5・E-6  
Main Gear Cover (Large)  
主脚カバー (大)



### 3-5. F 主脚カバー (小) Main Gear Cover (Small)



各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.

