

SECTION III PART 5

Fuselage, Wings & Main Landing Gears / 胴体・主翼・主脚

PART 5
TOTAL PARTS
総パーツ数
44 点

PART 5 では胴体・主翼・主脚の組み立てを解説しています。

下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。

We will explain how to assemble the fuselage, wings and main landing gears in PART 5.
The pictures below demonstrate the result after all of the assembly steps in the index are complete.

TABLE OF CONTENTS

| | | Page Page | Number of Parts Used 使用パーツ数 |
|-------------------|--|--------------|--------------------------------|
| III-5. A | Attaching Fuselage and Wings 胴体と主翼の接合 | -23- | 0 点 |
| III-5. B | Fuselage Lower Side Air Brake and Step 胴体下面エアブレーキとステップ | -23- | 8 点 |
| III-5. C | Main Landing Gears Tires 主脚タイヤ | -24- | 8 点 |
| III-5. D | Main Landing Gears Struts 主脚柱 | -24- | 12 点 |
| III-5. E-a | Brake Pipe, Etc ブレーキパイプなど | -25- | 4 点 |
| III-5. E-b | Brake Pipe, Etc ブレーキパイプなど | -25- | 4 点 |
| III-5. F | Main Landing Gears Cover 主脚カバー | -26- | 8 点 |
| III-5. G | Main Landing Gears Angle 主脚の角度 | -26- | 0 点 |




Section III Part 5 Photo Scene 01



Section III Part 5 Photo Scene 02

Diagonal Picture from Front Right / 前方右斜面写真



Section III Part 5 Photo Scene 03

Picture of the Underside / 底面写真




Section III Part 5 Photo Scene 04

Picture of Underside from Behind / 底面後方写真

Fuselage, Wings & Main Landing Gears

Section III
Part 5

胴体・主翼・主脚




組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

塗料番号：
Paint Number


接着しない／
Do Not Cement

III-5. A Attaching Fuselage and Wings 胴体と主翼の接合




胴体内コクピット部分の隔壁バーツA-3・A-4の下部先端を主翼リブバーツD-1・D-41の差し込み穴に形状を合わせながら最後までしっかりと差し込む。
While making sure to fit the shape of the holes, firmly insert the tip of the fuselage internal cockpit bulkhead, parts A-3 and A-4, into the holes of the main wing rib, parts D-1 and D-41.

Part configuration after assembly.
各パーツ接着位置



III-5. B Fuselage Lower Side Air Brake and Step 胴体下面エアブレーキとステップ



Part configuration after assembly.
各パーツ接着位置

