

# 1

SWS「He 219 A-0 Uhu」


# ポイントアドバイス

脚部各パーツの取り付け位置について

## その1 前脚

### 前脚の 取り付け位置

取り付け位置を分かり易くするために、一部パーツを外して描いています。ご注意ください。




I-23  
もしくは  
ダイキャスト  
-1

## ここがポイント!!


- (A) ■図の通り、前脚パーツ (I-23もしくはダイキャスト-1) の上部を、コクピット床パーツに示された ■部分に接着します。
- (B) ■パーツI-22とI-21の先端を、コクピット床パーツに示された ■部分に接着します。

### ●前脚の取り付け状態 側面図




コクピット床の直下に取り付けます。図のような角度になるように何度か合わせて調整を行ってから接着します。前部からも同様です。

### ●脚カバーなど取り付け状態 正面図



### 脚カバー等の 取り付け位置



内側の突起に取り付けます。

### ●脚カバーなどの取り付け状態 側面図

