

⚠ 組み立ての際の注意点:
Warning Note When Assembling



🎨 塗料番号:
Paint Number

🚫 接着しない/
Do Not Cement

➡ Option 組み選択:
Assembly Option

⚠ Caution 組み立ての要注意事項/
Important Assembly Tips


III-4. G Outboard Wing Left Side
外翼左側



Caution!

🔒 Attached 付ける 🔒 Option 🔒 Not Attached 付けない

⚠ この翼下にパイロン（爆装用）を取り付けるかどうか選択出来る。取り付ける際には、E-10の内側に1.5mm径の穴をパイロン1個に2箇所（6個計12箇所）開ける準備作業が必要だ。
You can choose whether or not to attach pylons for bomb loading under this wing. To attach pylons, prepare 1.5mm diameter holes inside of E-10. Each pylon requires two holes (6 pylons, 12 holes in total.)



Check Page 34
for Assembly Details
組み立て詳細は
34ページを確認する。

⚠ パイロンの取り付け用の穴開け位置は、機体表面（外側）には無い。取り付ける際は必ずここで開けておくこと。パイロンを取り付けない場合は、穴を開けない。There is no hole to attach a pylon on the outside. If you plan to attach a pylon, you will need to make a hole at this step, but if not then leave it as it is.

Preparation work to use part B-30.
B-30パーツ使用時の準備作業 🔒 Attached 付ける 🔒 Option 🔒 Not Attached 付けない

⚠ 慎重に確認して判断する。
Check and judge carefully.


⚠ 削る。
Scrape

B-30パーツの厚み（約0.5ミリ）分を削り落とす準備加工のみを行う。取り付けは、20ページIII-4.Hにて確認する。
Perform the preparation process for part B-30 reducing its thickness (approximately 0.5mm). Confirm attaching process at III-4.H on p.20


III-4. H Attaching Outboard Wings
外翼の取り付け

Attachment when you use B-29,30
B-29・30使用時の取り付け 🔒 Attached 付ける 🔒 Option 🔒 Not Attached 付けない

⚠ 慎重に確認して判断する。
Check and judge carefully.



Right Side / 右側






III-4. F


III-4. E

III-4. G


Left Side / 左側



III-4. I Attaching Inboard Wings Upper Side
内翼上面の取り付け



III-4. J Wings Completed
主翼の完成



Position for Cementing Parts
各パーツ接着位置

