

# Warning

# Horten Ho 229

## 1/48ホルテン 説明書 補足版



制作遠形©VOLKS・遠形村  
Production and Creation ©ZOUKEI-MURA INC.All rights reserved.

各パーツを接着する前に、必ずここを読み込み組み付けを理解してから接着工作を行ってください。

### p-8.

**012**リンクロッド  
Linkage Rod

C-14は、ここでは接着せず図の通りフレーム左に通して仮組みしておきます。

別紙

図1へ

リンクロッド (C-14) 取り付け解説

### p-10.

**016**上部フレーム  
Upper Frame

C-14は、B-21を接着する際に指示されたB部分を接着します。

別紙

図2へ

上部フレーム (C-14) (B-21) 取り付け解説

### p-11.

**017**コックピット側面フレーム  
Cockpit Side Frame

B-19、B-20、C-10の組み立て方法を別紙にて解説しています。

別紙

図3へ

コックピット側面フレーム (B-19) (B-20) (C-10) 取り付け解説

### p-11.

**018**計器盤  
Instrument Panel

E-22にB-12を接着します。E-22は透明で接着面がデコボコしていますから、注意が必要です。

別紙

図4へ

計器盤 (B-12) (E-22) 取り付け解説

### p-11.

**019**コックピット  
Cockpit

ここは、①②③の手順にて行う組み立て方法を別紙にて解説しています。

別紙

図5へ

コックピット (B-1) (B-2) の工作手順

### p-12.

**020**主脚  
Main Landing Gear

B-7とB-8を本体側に接着する位置を別紙にて解説しています。

別紙

図6へ

主脚 (B-7) (B-8) 取り付け位置解説

### p-12.

**020**主脚  
Main Landing Gear

C-30・C-31の取り付け位置や向きを、図にて解説しています。

別紙

図7へ

主脚 (C-30) (C-31) 取り付け位置解説

### p-12.

**021**前脚  
Nose Landing Gear

前脚・支柱・C-33の、合理的でより美しく仕上がる組み立て手順を別紙にて解説しています。

別紙

図8へ

前脚 (C-33) 前脚・支柱 取り付け位置解説