

005 後席計器盤 Back Seat Instrument Panel

接着位置 / Cementing position

各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.

左側面図 / Left Side View

上面図 / Top View

006 胴体外板(右側) Fuselage Outer Panel (Right)

接着位置 / Cementing position

各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.

左側面図 / Left Side View

上面図 / Top View

007 胴体外板(左側) Fuselage Outer Panel (Left)

接着位置 / Cementing position

各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View

左側面図 / Left Side View

008 胴体外板(上面) Fuselage Outer Panel (Upper)

接着位置 / Cementing position

各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.

上面図 / Top View