





016 左主翼 Left Main Wing

Warning 取り付け位置がうっすらとモールドで表示されています。
The attachment position is slightly outlined on the mold.



017 前脚格納庫扉アクチュエーター Nose Landing Gear Door Actuator



018 胴体と主翼 Fuselage and Main Wings

■ 接着位置
Cementing position

Warning 形状を合わせて取り付けます。
Please match the shapes of the parts before assembling.

