


3-4. V 胴体とエンジンカウリング Fuselage and Engine Cowling

エンジンカウリング開き状態 Engine Cowling : Open




実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.


H-8 エンジンカウルヒンジ
Engine Cowl Hinge

N-13 N-14 G-26 MG 131 機銃カウル
MG 131 Gun Cowl

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.
FWD





左側面図 / Left Side View




正面図 / Front View




上面図 / Top View



上面図 / Top View 左側面図 / Left Side View




各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.



正面図 / Front View

Option

エンジンカウリング閉じ状態 Engine Cowling : Closed



準備工作 Preparation



H-8
赤色部分を切り落とす。
Cut the red parts off.

H-8先端取り付け位置拡大図
H-8 Parts Attachment Position Zoom View

A-29
37.ページ 3-4.0の選択を確認する。
Please check the two options mentioned in paragraph 3-4.0 (page 37.).


各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.




正面図 / Front View



上面図 / Top View 左側面図 / Left Side View



左側面図 / Left Side View





各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.



正面図 / Front View

Option




上面図 / Top View 左側面図 / Left Side View



左側面図 / Left Side View



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.



正面図 / Front View