

Fuselage  
胴体



!

組み立ての際の注意点：  
Warning Note When Assembling



🧴

塗料番号：  
Paint Number

III-2. G Engine Mount  
エンジン架



III-2. H Fuselage Front Assembly  
胴体前部の組み立て




SECTION III  
PART 3  
Engine / エンジン

PART 3  
TOTAL PARTS  
総パーツ数  
39 点


PART 3 ではエンジンの組み立てを解説しています。  
下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。  
We will explain how to assemble the engine in PART 3.  
The pictures below demonstrate the result after all of the assembly steps in the index are complete.

TABLE OF CONTENTS		Page	Number of Parts Used 使用パーツ数
III-3. A	Cylinder Block and Pushrod シリンダーブロックとプッシュロッド	-14-	6 点
III-3. B	Gear Housing and Air Intake Pipes ギアハウジングと吸気管	-14-	4 点
III-3. C	Middle Pipes 1 中間パイプ1	-14-	9 点
III-3. D	Middle Pipes 2 中間パイプ2	-15-	9 点
III-3. E	Air Exhaust Pipes 排気管	-15-	8 点
III-3. F	Cylinder Cover シリンダーカバー	-15-	3 点



Front of R-3350 Engine / R-3350エンジン正面

Right Side of R-3350 Engine / R-3350エンジン右側面



Left Side of R-3350 Engine / R-3350エンジン左側面

Back of R-3350 Engine / R-3350エンジン背面