III-6. A 操縦桿 Control Stick



C-27
Surface Control Lock
操縦桿ロック
70827(MC077)
Lime Green
ライムグリーン

C-24
Control Stick
操縦桿
71010(MA010)
Interior Green
インテリアグリーン

C-26
Control Stick (with Cover)
操縦桿（カバー有り）
71043(MA043)
Olive Drab
オリーブドラブ



III-6. B 主翼とフィレットの取り付け Attaching Wing and Fillet



! 主翼フェレット（G-31・G-32・G-35・G-36）は、仮組みを行っておき主翼取付の際に胴体とピッタリ取り付けるように調節して接着しても良い。
Wing Fillets (G-31 G-32 G-35 G-36) can be temporarily assembled here. They can then be adjusted and cemented tightly when you attach the main wing.



! 突起の形状に合わせて隙間が無いようにしっかりと取り付ける。
Fix the parts firmly without gaps along with the shape of the projected parts.

! 取り付ける際に、操縦桿に注意する。
Be careful with the control stick when you fix the main wing to the body.

Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



Side view ／ 側面図



Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



! 操縦桿がコクピットフロアに配置されるように取り付ける。
Assemble the parts so that the control stick is in the center of the cockpit floor.

Inner View ／ 断面図

Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



Front View ／ 正面図



Overview ／ 上面図



Bottom View ／ 底面図

III-6. C ラジエーターインテーク Radiator Air Intake



L-6
Cold Air Intake
外気導入管
71063(MA063)
Silver
シルバー

C-64
Stay
支柱
71063(MA063)
Silver
シルバー

G-21・G-22・G-29
Radiator Air Intake
ラジエーターインテーク
71063(MA063)
Silver
シルバー

Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



Inner View ／ 透視図



III-6. D ラジエーター排気ドア Radiator Outlet Door



! 角度注意！
Pay attention to the angle.

C-17
Outlet Door Actuator
排気ドアアクチュエーター
71063(MA063)
Silver
シルバー

G-34
Oil Cooler Outlet Doorオイルクーラー排気ドア
71063(MA063)
Silver
シルバー

Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



! G-30は、C-17で角度を調節して固定する。
Adjust the angle of the part G-30 to part C-17 before attachment.

Side Inner View ／ 側面透視図



G-16・G-30
Radiator Outlet Door
ラジエーター排気ドア
71063(MA063)
Silver
シルバー