



022

前翼と機首外板
Front Wings and Nose Panels

Warning D-4, C-5, C-1の順で取り付けます。C-5は、機銃口から機銃先端を出して被せてください。
Affix parts D-4, C-5, and C-1 in that order. When assembling part C-5, make sure that the machine gun muzzles going through the gun ports of part C-5.




Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置




023

側翼
Side Wings




024

前脚
Nose Gear




Warning 前脚を取り付けてから、脚カバー (C-2、C-7) を取り付けます。
After affixing the front gear, affix the landing gear cover (C-2, C-7).



023

Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置





Warning 前脚は、正面から見て垂直になるように接着・固定します。
Glue/fix the front gear so that it is vertical when viewed straight on.

025

主脚 (右側)
Main Landing Gear (Right)



Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



Warning D-3は、D-7の取り付け用突起に向きを合わせて取り付けます。
Affix part D-3 by adjusting it to the attachment points of part D-7.