



018

側面外板
Side Exterior




Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置




019

主翼
Main Wings



020

オイルクーラーと側面外板
Oil Cooler and Side Panels



021

エアインテークと上面外板
Air Intake and Upper Panel

