


! 組み立ての際の注意点:
Warning Note When Assembling

塗料番号:
Paint Number

接着しない/
Do Not Cement

Option 組み立ての要注意事項 /
Assembly Option


III-4. C Main Landing Gears Well 主脚収容庫





Caution! Pylon / バイロンを Attached 付ける Not Attached 付けない Option

! この翼面下にパイロン（サイドドロップタンクもしくは爆装用）を取り付けかどうか選択出来る。取り付ける際には、F-1とE-2の内側に1.5mm径の穴を2箇所開ける穴を開ける準備工作が必要だ。
You can choose whether or not to attach pylons for the side drop tank or bomb loading. To attach pylons, prepare two 1.5mm diameter holes inside of F-1 and E-2.


Hole Position
穴開け位置




Hole Position
穴開け位置




III-4. D Wings Movable Area 主翼可動部



III-4. E Inboard Machine Guns 内翼機銃




III-4. F Outboard Wing Right Side 外翼右側





Caution! Pylon / バイロンを Attached 付ける Not Attached 付けない Option

! この翼下にパイロン（爆装用）を取り付けるかどうか選択出来る。取り付ける際には、F-4の内側に1.5mm径の穴をパイロン1個に2箇所（6個計12箇所）開ける準備工作が必要だ。
You can choose whether or not to attach pylons for bomb loading under this wing. To attach pylons, prepare 1.5mm diameter holes inside of F-4. Each pylon requires two holes (6 pylons, 12 holes in total.)



Hole Position
穴開け位置



! バイロンの取り付け用の穴開け位置は、機体表面（外側）には無い。取り付ける際は必ずここで開けておくこと。パイロンを取り付けない場合は、穴を開けない。
There is no hole to attach a pylon on the outside. If you plan to attach a pylon, you will need to make a hole at this step, but if not then leave it as it is.