

!

組み立ての際の注意点：
Warning Note When Assembling

🧴

塗料番号：
Paint Number

Caution

組み立ての要注意事項／
Important Assembly Tips

III-5. F

Main Landing Gears Cover

主脚カバー

!

荷重時主脚柱と軽量時主脚柱のどちらを選択しても主脚カバーは同じように取り付け。
Regardless of which strut you choose, attach the main landing gear strut covers in the same manner.

Color Scheme Chart

塗装指示図

I-11

L-8

I-12

L-9

70957 (MC031)

Flat Red

レッド

Caution

!

I-15・I-16・I-17・I-18の○印部分を破損しないように注意する。
Be careful of the circled areas○ of I-15, I-16, I-17 and I-18, to avoid breaks while working.

Part configuration after assembly.

各パーツ接着位置

I-12

I-11

L-9

L-8

!

左右の形状に注意。
Notice the shape difference between right and left.

Front View

正面図

Right Side / 右側

Left Side / 左側

I-18

I-12

L-9

I-16

I-15

I-17

70842 (MC003)

Gloss White

ホワイト

70957 (MC031)

Flat Red

レッド

FWD

Side View / 側面図

FWD

Side View / 側面図

III-5. G

Main Landing Gears Angle

主脚の角度

Approximately 90° / 約90°

Approximately 90° / 約90°

Approximately 6° / 約6°

Approximately 73.5° / 約73.5°

Approximately 84° / 約84°

SECTION III

PART 6

Engine & Cowling / エンジン・カウリング

PART 6

TOTAL PARTS

総パーツ数

15 点


PART 6 ではエンジン・カウリングの取り付け、組み立てを解説しています。
下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。
We will explain how to assemble and install the engine and cowling in PART 6.
The pictures below demonstrate the result after all of the assembly steps in the index are complete.

TABLE OF CONTENTS / 目次		Page	Number of Parts Used 使用パーツ数
III-6. A	Engine Installation エンジンの取り付け	-28-	7 点
III-6. B	Cowling カウリング	-28-	8 点



Section III Part 6 Photo Scene 01

Diagonal Picture of the Front Cowling / カウリング前方斜面写真



Close-up Picture of the Cowling / カウリングアップ写真

Diagonal Picture of the Front / 前方斜面写真