


Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置




3-5. D 胴体上面外板 Upper Fuselage Outer Panel


デカールを裏から貼る。
Attach decal on part
underside.

A-12
Upper Fuselage Outer Panel
胴体上面外板

3-5. C




F-10を図の向きで取り付け。F-17は、水平
回転するので好みの向きで取り付け。
Orient and attach part F-10 as shown in
the diagram. Part F-17 can be horizontal-
ly rotated, so please orient according to
your preference.



3-5. E ガンパネル Gun Panels

SWS-Design-Concept
D-1・D-2・D-7・D-8は機銃弾
の補充用、D-3・D-6は主翼内機
銃の整備用のハッチである。
Parts D-1, D-2, D-7, and D-8
are used when reloading machine
gun ammunition, while
parts D-3 and D-6 are service
hatches for the inter-wing
machine guns.



D-1・D-2・D-3
Gun Panel (Right Wing)
ガンパネル (右翼)


Inside /
内側

71063 (MA063)
Silver (Metallic)
シルバー(メタリック)

D-6・D-7・D-8
Gun Panel (Left Wing)
ガンパネル (左翼)

or
または

71044 (MA044)
Light Grey Green
ライトグレイグリーン



Teil 3-6. Hauptfahrwerk

Landing Gears / 脚部

3-6 では主脚の組み立てを解説しています。
3-6 will explain Landing Gears assembly.

Teil 3-6
TOTAL PARTS

総パーツ数


63 点

Inhaltsverzeichnis

Contents / 目次

Page Number of Parts Used
使用パーツ数

3-6. A 前脚 Nose Gear	32.	10 点
3-6. B 前脚カバーとラダー Nose Gear Covers, Ladder	32.	5 点
3-6. C 主脚 Main Gears	32.	28 点
3-6. D 主脚の取り付け Attaching Main Gears	33.	14 点
3-6. E 主脚カバー Main Gear Covers	33.	6 点
3-6. F 脚柱の角度 Angle of Landing Gears	33.	0 点



下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。
Pictures below represent completed assembly of this section.

3-6. Photo 01



3-6. Photo 02



3-6. Photo 03

