




III-2. D コクピットインテリア Cockpit Interior




III-2. E 計器盤 Instrument Panel




Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置

! 塗装をする際にも図を参考にできる。
This drawing can be used as reference to paint the instrument panel.



III-2. F コクピット Cockpit



Section III Part 3

Fuselage Interior / 胴体内装

PART 3 では胴体内装の組み立てを解説しています。
Part 3 will explain Fuselage Interior assembly.

Part 3
TOTAL PARTS


総パーツ数

15 点

Table of Contents / 目次

Page Number of Parts Used
使用パーツ数

III-3. A	エンジンの取り付け Engine Installation	[16]	0 点
III-3. B	酸素ボンベ Oxygen Bottle	[16]	2 点
III-3. C	オイルクーラー Oil Cooler	[16]	4 点
III-3. D	ラジエーター Coolant Radiator	[16]	3 点
III-3. E	冷却システムと滑油システム Coolant and Oil Systems	[17]	2 点
III-3. F	キャブレター空気取り入れダクト Carburetor Air Induction Duct	[18]	3 点
III-3. G	ダクトの取り付け Duct Installation	[18]	0 点
III-3. H	滑油パイプ Oil System Line	[18]	1 点



下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。
Pictures below represent completed assembly of this section.

Section III Part 3 Photo 01



Section III Part 3 Photo 02



Section III Part 3 Photo 03



Section III Part 3 Photo 04

