

3-6. A 右翼構造と燃料タンク Right Wing Structure and Fuel Tanks


実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in
the actual aircraft.

L-12 I-9 L-10 L-11 燃料タンク
Fuel Tanks
R-8 R-3 R-9 R-4

J-1 右側胴体接合面
Wing-to-Fuselage Mounting Frame (Right)
L-11 姿勢制御用リンクロッド
Surface Linkage Mechanism
I-1 右翼構造
Right Wing Structure

各パーツ接着位置
Parts configuration
after assembly.

上面図 /
Top View



3-6. B 左翼構造と燃料タンク Left Wing Structure and Fuel Tanks


実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in
the actual aircraft.

I-10 L-1 I-8 L-3 燃料タンク
Fuel Tanks
R-1 R-5 R-2 R-7

I-12 左翼構造
Left Wing Structure
K-1 左側胴体接合面
Wing-to-Fuselage Mounting Frame (Left)
L-2 姿勢制御用リンクロッド
Surface Linkage Mechanism

各パーツ接着位置
Parts configuration
after assembly.

上面図 /
Top View



3-6. C 主翼桁の接合 Attaching Wing Structure

! 図はBですが、V3は一部ピンを
変えて同じように取り付
けます。
The diagram shows the B, but
the V3 is assembled in the
same way with some of the
pins changed.


実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.

G-6 G-7 G-8 G-9
S-6 G-11 S-6 G-19
G-10 G-18 接合ピン
Attaching Pin

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.

上面図 /
Top View

底面図 /
Bottom View



3-6. D 両翼外板 Wing Surface Panel

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in
the actual aircraft.

N-1 N-2 右翼外板
Right Wing Surface Panel
M-1 M-2 左翼外板
Left Wing Surface Panel
I-7 酸素ボンベ
Oxygen Bottle
I-6 マスターコンパス
Master Compass

各パーツ接着位置
Parts configuration
after assembly.

