




3-4. N 下面外板 Bottom Outer Panel

準備工作 Preparation



選択したパーツに穴を開ける。
Open holes on the parts you chose.




フィニッシャー・アドバイス Master Advice



! 選択するカウリングの状態に合わせてパーツを選択して取り付け。
Attach the parts according to the cowling version you choose.



エンジンカウリング (上面) 開き状態 Engine Cowling (Upper): Open





エンジンカウリング (上面) 閉じ状態 Engine Cowling (Upper): Closed

実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.



D-4 MG 17 下面カバー
MG 17 Belly Cover

A-26 A-27 A-28 A-29 主翼フィレット先端
Wing Front Fairing




3-4. O 主翼フィレット Wing Fillet

フィニッシャー・アドバイス Master Advice





実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.


A-7 A-8 主翼フィレット
Wing Fillet



3-4. P MG 17機銃 MG 17 Machine Gun




! D-10は前後の向きに注意。
Make sure to attach D-10 in the correct front-back direction.



! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not damage the parts when cutting from the runner.



! ①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.




実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- D-23 MG 17/7.92mm機銃(右側)
7.92 mm MG 17 Machine Gun (Right)
- D-28 MG 17/7.92mm機銃(左側)
7.92 mm MG 17 Machine Gun (Left)
- D-10 給弾装置
Ammunition Feed
- D-11 リンクシュート
Link Chute
- E-38 停止バルブ
Shut-off Valve
- E-52 主脚セクター
Undercarriage Hydraulic Selector

各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.



3-4. Q エンジンカウリング(下面) Engine Cowling (Bottom)



! ランナー切り離しの際、欠損に注意する。
Do not damage the parts when cutting from the runner.

! ①②③の順に取り付ける。
Fit ①②③ in order.

