



3-1. H エンジン補器類 Auxiliary Equipment




- 実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.
- E-4 油圧ポンプ
Hydraulic Pump
 - E-10 燃料ポンプ
Fuel Pump
 - E-9 オイルポンプ
Oil Pump
 - E-12 マグネトー(右側)
Magnetor (Right)
 - E-13 マグネトー(左側)
Magnetor (Left)


各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.




背面図 / Rear View



各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.



左側面
透視図 /
Left Side
Inner View




右側面
透視図 /
Right Side
Inner View



形状を合わせて組み立てる。
Align the shape to
assemble.


取り付け位置
背面拡大図
Attachment Position
Rear Zoom View




形状を合わせて組み立てる。
Align the shape to
assemble.

取り付け位置
背面拡大図
Attachment Position
Rear Zoom View


3-1. I キャブレターインテークと燃料噴射装置 Carburettor Intake and Fuel Injection Device



①②の順に取り付ける。
Fit ①② in order.




形状を合わせて組み立てる。
Align the shape to
assemble.




実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.

- E-6 キャブレターインテーク
Carburettor Intake
- E-7 燃料噴射装置
Fuel Injection Device
- E-8 燃料噴射ポンプ
Fuel Injection Pump


各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.



左側面透視図 /
Left Side Inner View



各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.



左側面透視図 /
Left Side Inner View

