



## 3-4. 主脚 / Landing Gear

3-4. では主脚の組み立てを解説しています。  
3-4. Landing Gear Assembly.

下記写真は、3-4. を全て組み立てた状態を示しています。  
The photographs below illustrate the completed parts of chapter 3-4.

3-4. A 胴体と主翼  
Fuselage and Wings

胴体と主脚を取り付けます。  
主翼側にはリンクや操縦桿などの壊れやすい部分があるので、下記の拡大図や次ページの手順をよく確認の上で、各パーツの干渉に注意して組み立てる。  
Attach the fuselage and the main landing gear.  
The wing side contains fragile components such as linkages and control sticks, so carefully review the enlarged view below and the procedures on the following page before proceeding with assembly.



## 組み立て手順説明 拡大図 Zoom View of Assembly Sequence

