A-12 パーツ番号: Part Number　! 組み立ての際の注意点: Warning Note When Assembling　Cut 不要部分をカットする: Cut the parts you don't need

3-6. F 主脚柱とタイヤ(左側) Main Landing Gear Strut and Tire (Left)

接着位置 Cementing position

実機におけるパーツ名 Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- J-10 主脚柱(左側) Main Landing Gear Strut (Left)
- J-2 J-3 ホイールハブ Wheel Hub
- J-1 タイヤ Tire
- J-18 主輪カバー開閉フック Gear Door Actuation Hook
- J-22 トルクアーム Torque Arm



3-6. G 主脚(右側) Main Landing Gear (Right)



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.



実機におけるパーツ名 Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- J-28 油圧引き込みジャッキ Hydraulic Retraction Jack
- J-8 引き込み支柱 Retraction Strut
- J-26 主脚カバーマウント Main Gear Cover Mount
- C-23 主脚カバー Main Gear Cover





写真の外板は、サンプルパーツで製品のものとは異なります。The pictures show sample parts. Actual product may differ.

3-6. H 主脚(左側) Main Landing Gear (Left)



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.





実機におけるパーツ名 Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- J-9 油圧引き込みジャッキ Hydraulic Retraction Jack
- J-7 引き込み支柱 Retraction Strut
- J-27 主脚カバーマウント Main Gear Cover Mount
- C-5 主脚カバー Main Gear Cover





写真の外板は、サンプルパーツで製品のものとは異なります。The pictures show sample parts. Actual product may differ.

A-12 パーツ番号: Part Number　! 組み立ての際の注意点: Warning Note When Assembling　接着しない: Do Not Cement　Cut 不要部分をカットする: Cut the parts you don't need

3-6. I 主輪カバー Main Wheel Doors

実機におけるパーツ名 Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- C-11 C-18 主輪カバー Main Wheel Doors
- D-13 インテーク Intake
- I-3 I-8 主輪カバー支柱 Main Wheel Door Struts



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.





写真の外板は、サンプルパーツで製品のものとは異なります。The pictures show sample parts. Actual product may differ.

3-6. J 前脚柱 Nose Landing Gear

実機におけるパーツ名 Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- J-16 前脚柱 Nose Gear Strut
- J-19 アクチュエーター Actuator
- J-5 J-6 前輪ホイール Nose Gear Wheel
- J-4 タイヤ Nose Tire
- J-20 J-21 アクチュエーターリンク Actuator Linkage
- J-15 トルクアーム Torque Arm
- J-24 J-11 泥除け Mudguard



各パーツ接着位置 Parts configuration after assembly.





3-6. K 前脚 Nose Landing Gear



SWS Design Concept

脚柱サポート支柱は、着陸時に脚柱にかかる力に耐え、展開中の脚柱そのもののロックのため、前脚・主脚にしっかりとしたサポートを与えている。前脚柱側のサポート支柱は、格納庫内側にある鉤爪状のフックを引っかけるように出来ており、格納庫扉を開閉する仕掛けになっている。
The main gear support strut is meant to soften the impact of landing and lock the gear itself while being deployed, to give adequate support to both front and main landing gears. The nose gear support strut is like hanging on a nail-shaped hook placed on the inner side of the storage bay; a mechanism that allows the storage door to open and close.



実機におけるパーツ名 Name of the parts implemented in the actual aircraft.

- J-23 前脚引き込み支柱 Nose Gear Retraction Strut

写真の外板は、サンプルパーツで製品のものとは異なります。The pictures show sample parts. Actual product may differ.