





3-3. A ラダーペダル Rudder Pedals



ラダーペダルを左右分割して組み立て、
それぞれ左右の壁面に取り付ける。
Assemble each of the divided
halves separately, then attach
one to the left wall and the other
to the right wall.



3-3. B コックピット壁面(左側) Cockpit Side Wall (Left)




実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented
in the actual aircraft.

V-10 V-17 コックピット壁面(左側)
Cockpit Side Wall (Left) B-12 エアブレーキハンドル
Airbrake Handle






3-3. C コックピット壁面(右側) Cockpit Side Wall (Right)

破損注意!!
Careful- delicate parts!!




実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented
in the actual aircraft.




3-3. D 計器盤 Instrument Panel

計器盤をグレー成型パーツ (B-20)、もしくはクリア成型パーツ (P-5) のどちらかを、下記の着色方法を参考に使用デカール
を選択する。また、下記方法以外にも自由に組み合わせることも可能。デカールの貼り方は、79 ページの下段にて確認する。
As for the instrument panel, please choose between the gray (part B-20) and the clear (part P-5) molded
parts, and refer to the instructions below to check which decals to use. Also, you can combine both
freely. Check the information at the bottom of page 79 for how to apply the decal.

ここでのデカールは、「No.24 1/32 Horten Ho 229 B」のデカールシートから使用する。
Use the decals from the "No.24 1/32 Horten Ho 229 B" decal sheet.



Option




B-20 使用時の計器盤着色方法
Method to paint the instrument
panel when using grey plastic
part B-20

付属デカールや着色など、3種類の方法を紹介します。
Here are three ways to finish the instru-
ment panel with paint and decals.

デカール全面貼り付け
Applying the decal on the whole surface

お薦め /
Our recommendation
まとめて貼ることで素
早く出来る。
As the work is done
all at once, this is fast.


方法 / How to do
パーツ裏を着色した後
に、貼り付ける。デカール
軟化剤などでモールド
に馴染ませる。
After painting the
back of the part, apply
the decal. Use a decal
softener to make it
conform to the shape.



デカール計器ごと貼り付け
Applying a decal to each instrument

お薦め /
Our recommendation
1箇所ずつ貼ることで
確実に出来る。
By applying the decals one
by one, the work is done
with absolute accuracy.


方法 / How to do
パーツ全面を着色した
後に、1箇所ずつ確実に
貼り付ける。デカール軟
化剤などでモールドに
馴染ませる。
After painting the whole
surface of the part, apply
the decals one by one. Use
a decal softener to make
them conform to the shape.



全面着色塗装
Painting the whole surface

お薦め /
Our recommendation
お好みの色で着色出来る。
You can paint the
instrument panel as
you like.

方法 / How to do
ベースの色を塗装後に、
面相筆を使用して計器
類のモールドに合わせて
着色する。
After painting the
base color, paint
each instrument
using fine-point
brushes.



P-5 使用時の計器盤着色方法
Method to paint the instrument
panel when using clear plastic
part P-5


クリア素材を利用した方法を紹介します。
Here is how to finish the
instrument panel.

デカール全面の裏面貼り付け
Please apply the decal on the reverse side.


お薦め /
Our recommendation
工程が多く手間がかかるが、
クリアのパーツを通して
計器類が見えるので、より
リアルに仕上がる。

As there are many steps involved, this will be
time-consuming, but your work will look more
realistic since the instruments will be visible
through the clear parts.

方法 / How to do
1. 表面の計器部分をマス
キングなどで塗り分け
た状態で着色します。
Apply masking
tape to protect
areas that are not
to be painted.



2. パーツ裏からデカールの
表面を貼り付けます。粘
着力が弱いのでデカール
軟化剤などを併用する。
貼り付けた後、正面から
見て塗り分けた部分から
計器がはっきり見えるよ
うに調整する。
Apply the decal on
the back side of the
part. As the adhesive
power of the decal is
not sufficient, please
use a decal softener
too. After applying
the decal, fine-tune
its position by
checking if you can
see each instrument
clearly.



3. 乾燥させて完成。
After drying, the
work is completed!

