



1/32
Focke-Wulf
Ta152H-1

Teil 3-3. Rumpf

3-3. Fuselage

3-3. 胴体

3-3. A - C




組み立ての際の注意点／Warning Note When Assembling



塗装のワンポイントガイド／
Focal Point Painting Guide



塗料番号／
Paint Number




Montage


組み立て／Assembly

3-3. A Radio

3-3. A 無線機




各パーツ接着位置／Position for Cementing Parts




3-3. B Links

3-3. B リンク類




各パーツ接着位置／Position for Cementing Parts



3-3. C Cockpit and Fuselage Panels

3-3. C コックピットと胴体外板



ドイツ機の胴体内側は通常、MA044(RLM02)で塗装されることになっていましたが、大戦末期には無塗装(シルバー)のことも多かった。Usually the internal body of German aircraft are painted with MA044 (RLM02), but in the later stages of the war they were more often unpainted (silver).



1/32
Focke-Wulf
Ta152H-1

Teil 3-3. Rumpf

3-3. Fuselage

3-3. 胴体


3-3. D - F

Montage

組み立て／Assembly


3-3. D Tail Interior

3-3. D 尾部内部



3-3. E Tail Assembly

3-3. E 尾部の組み立て



3-3. F Rudder

3-3. F 方向舵

