



3-7. C フラップとフラップギャップドア (下げ位置) Flaps, Flap Gap Doors (Lowered Position)

! 下げ状態に加工したフラップを取り付ける。
Attach the flaps assembled into lowered position.





フラップ下げ状態 Flaps: Lowered Position

SWS Design Concept
フラップギャップドアは、フラップ下げ状態時に主翼とフラップの隙間に流れる気流を整流する狙いで設計された可動蓋である。The flap gap doors are movable panels that were designed with the intention of regulating the airflow that enters the gap between the main wings and the flaps when the flaps are in lowered position.



3-7. D フラップとフラップギャップドア (上げ位置) Flaps, Flap Gap Doors (Raised Position)

! 上げ状態に加工したフラップを取り付ける。
Attach the flaps assembled into raised position.



フラップ上げ状態 Flaps: Raised Position

! 右側フラップより先にD-20とC-7を取り付ける。
Attach parts D-20 and C-7 prior to attaching the right side inner and outer flaps, respectively.



3-7. E カウリングと消炎排気管 Cowling, Flame Damper



! 左右共同じように組み立てる。
Follow the assembly instructions below for both right and left sides.

B-1・B-2
Cowling
カウリング
Inside / 71044 (MA044)
内側 / Light Grey Green
ライトグレイグリーン


B-3
Oil Tank Hatch
オイルタンクハッチ
Inside / 71044 (MA044)
内側 / Light Grey Green
ライトグレイグリーン

! 左右分4セットを組み立てる。
Assemble a total of four flame dampers (two for each side).

J-4・J-5・J-27
Flame Damper
消炎排気管
71073 (MA073)
Black (Metallic)
ブラック(メタリック)




Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



3-7. F カウルフラップ Cowl Flap




Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置



! 形状に合わせて取り付け。
Please make sure all shapes are properly aligned before attaching.

B-4
Radiator Cowling
ラジエーターカウリング
Inside / 内側
71044 (MA044)
Light Grey Green
ライトグレイグリーン

Pre-Attachment Modification for Closed Cowl Flaps
カウルフラップ (閉じ) を取り付ける際の準備加工
! 印部分をカットする。
B-6がピッタリ取り付け出来るように調整する。
Cut off the parts marked [red square]. Adjust the fit so that part B-6 can be precisely attached.



Parts configuration after assembly.
各パーツ接着位置

