

操縦席 / Cockpit

第2章では操縦席の組み立てを解説しています。
Part 2 will explain Cockpit assembly.

3-2 TOTAL PARTS
55点

目次 / Contents

	Page	Number of Parts Used 使用パーツ数
3-2. A	13.	6 点
3-2. B	13.	4 点
3-2. C	13.	9 点
3-2. D	14.	3 点
3-2. E	14.	2 点
3-2. F	14.	4 点
3-2. G	15.	6 点
3-2. H	15.	7 点
3-2. I	16.	4 点
3-2. J	16.	10 点
3-2. K	16.	0 点




下記写真は、目次項目を全て組み立てた状態を示しています。
Pictures below represent completed assembly of this section.





3-2. A コクピット床、バルクヘッド Cockpit Floor, Bulkhead


取り付け位置をよく確認して組み立てる。
Please make sure the attachment locations before assembling.




各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.




3-2. B パイロットシート Pilot Seat



各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.



3-2. C コクピットインテリア Cockpit Interior



各パーツ接着位置 / Parts configuration after assembly.

